

# Guide de pose

Ce guide de pose vous permettra de voir les étapes indispensables pour installer facilement votre gazon synthétique.

Que votre sol soit meuble ou dur, il doit être nettoyé, nivelé et parfaitement aplani avant la pose de votre gazon synthétique. Assurez-vous que le sol présente une légère pente pour faciliter l'évacuation naturelle de l'eau. Le gazon synthétique est perforé pour laisser passer l'eau, mais une stagnation en dessous peut être gênante.

## Poser du gazon sur un sol meuble



**1 Bien préparer votre sol** : il doit être propre, lisse et compact. Nettoyez et désherbez la surface à recouvrir, enlevez les cailloux, racines, mottes de terre et autres débris afin de rendre votre sol propre. Nivelez ensuite votre surface pour la rendre parfaitement lisse et plane. Pour cela, vous pouvez utiliser du sable concassé que vous étalerez sur une épaisseur compactée de 3 cm. Égalisez la surface du sable, arrosez puis tassez.

**2 Dérouler le film géotextile** sur l'ensemble de la surface, en faisant se chevaucher les lés sur environ 5 cm. Découpez le surplus avec un simple cutter. Fixez-le au sol à l'aide de clous adaptés. Le géotextile permettra d'éviter la repousse des mauvaises herbes.

**3 Déterminer le sens de pose** pour un rendu parfaitement esthétique. Placez-vous à l'endroit où votre regard se posera le plus souvent sur votre gazon synthétique : les brins doivent être dirigés vers vous. Le sens de pose doit être le même pour tous les lés. Déroulez votre gazon synthétique sur le géotextile.

**4 Laisser le gazon se reposer** au moins 24 h pour qu'il reprenne sa forme naturelle. Découpez-le toujours sur l'envers, selon la forme de la zone à couvrir à l'aide d'un bon cutter. Si vous devez couper sur la longueur, coupez toujours entre les lignes de couture, cela assurera des jonctions invisibles lors des raccords de lés.

**5 Réaliser les jonctions entre plusieurs rouleaux** : disposez les bandes de gazon synthétique bord à bord et assurez-vous que les fibres soient orientées dans le même sens. Les jonctions se font sous votre pelouse artificielle. Au niveau de chaque raccord, rabattez les deux lés vers l'extérieur, placez la bande de jonction au milieu et encollez-la avec de la colle spéciale gazon synthétique. Vous pouvez aussi utiliser une bande de jonction autocollante. Remettez en place les lés de gazon et vérifiez que vos raccords sont bien bord à bord, une fois collée, la jonction sera définitive.

**6 Fixer le gazon synthétique** avec des clous non galvanisés tous les 30 cm le long des bords et dans les coins, à une distance d'environ 5 cm du bord de votre gazon.

**7 Brosser votre gazon synthétique** à rebrousse-poil avec un balai de cantonnier ou une brosseuse électrique pour lui redonner son aspect naturel.

## Poser du gazon sur un sol dur



**1 Préparer la surface** : que votre surface soit en béton ou en carrelage, celle-ci doit être parfaitement propre et lisse, sans bosse. Faites disparaître les imperfections de votre sol pour qu'il soit le plus lisse possible. N'hésitez pas à effectuer un ragréage léger si besoin pour combler les trous ou corriger les pentes. Désherbez les abords de la surface à recouvrir, puis nettoyez votre sol avec un nettoyeur haute pression pour enlever la saleté.

**2 Déterminer le sens de pose** pour un rendu parfaitement esthétique. Placez-vous à l'endroit où votre regard se posera le plus souvent sur votre gazon synthétique : les brins doivent être dirigés vers vous. Le sens de pose doit être le même pour tous les lés.

**3 Laisser le gazon se reposer** au moins 24 h pour qu'il reprenne sa forme naturelle. Découpez-le toujours sur l'envers, selon la forme de la zone à couvrir à l'aide d'un bon cutter. Si vous devez couper sur la longueur, coupez toujours entre les lignes de couture, cela assurera des jonctions invisibles lors des raccords de lés.

**4 Réaliser les jonctions entre plusieurs rouleaux** : disposez les bandes de gazon synthétique bord à bord et assurez-vous que les fibres soient orientées dans le même sens. Les jonctions se font sous votre pelouse artificielle. Au niveau de chaque raccord, rabattez les deux lés vers l'extérieur, placez la bande de jonction au milieu et encollez-la avec de la colle spéciale gazon synthétique. Vous pouvez aussi utiliser une bande de jonction autocollante. Remettez en place les lés de gazon et vérifiez que vos raccords sont bien bord à bord, une fois collée, la jonction sera définitive.

**5 Fixer le gazon synthétique** en appliquant une colle spécifique sur son pourtour, en réalisant des lignes d'environ 15 cm de longueur, disposées perpendiculairement aux bords et espacées de 20 cm.

**6 Brosser votre gazon synthétique** à rebrousse-poil avec un balai de cantonnier ou une brosseuse électrique pour lui redonner son aspect naturel.

## Les astuces de pro pour une pose parfaite

**1** Posez le gazon par temps sec et à des températures modérées pour faciliter la manipulation et la fixation.

**2** Si une bordure noire, dépourvue de brins, est présente sur les bords du gazon artificiel, vous pouvez la supprimer. Enlevez également les lignes de couture dont les brins sont écrasés, qui risquent de gêner pour faire une jonction parfaite.

**3** Orientez les brins de gazon synthétique vers le point de vue principal (par exemple, la terrasse ou la maison) pour un effet visuel optimal. Assurez-vous que le sens des fibres est identique pour tous les lés.

**4** Sur un sol meuble, utilisez des clous non galvanisés pour fixer votre gazon synthétique. En s'enfonçant dans la terre, ces clous rouilleront, et la rouille fusionnera avec le sol, créant ainsi une fixation particulièrement solide et durable.

**5** Le gazon synthétique est résistant, mais il peut être endommagé par «l'effet loupe» provoqué par les rayons du soleil passant à travers des vitres exposées plein sud (baie vitrée, véranda...) ou des objets en plastique (bouée, ballon...). Cela intensifie la chaleur et provoque la rétraction de ses fibres. Pour le protéger, installez-le à une distance de 2 à 3 mètres des vitres et ne laissez pas d'objets en plastique dessus en plein soleil.

## Comment prendre soin de son gazon synthétique ?

Son entretien régulier consiste tout simplement à retirer les déchets végétaux tels que les feuilles et les brindilles, et à le broser pour redresser les fibres aplaties, notamment dans les zones de passage. Pour cela, utilisez un balai de cantonnier, un souffleur d'air ou une brosseuse électrique.

Pour un entretien simple et efficace, nous vous recommandons la brosseuse électrique. Dotée d'un rouleau rotatif, elle permet un brossage en profondeur et redresse les fibres. Selon le modèle, elle peut également collecter la saleté et les feuilles dans un sac en tissu.

En cas de taches, utilisez de l'eau savonneuse avec une éponge ou un chiffon doux puis rincez à l'eau claire. Il existe également des produits spécifiques pour gazon synthétique.

Les produits à privilégier : Eau claire, savon doux (savon de Marseille, détergent doux), produits nettoyants spécifiques pour gazon synthétique.

Les produits à éviter : Produits chimiques (eau de javel), corrosifs, solvants (acétone, essence), objets ou produits inflammables, sources de chaleur directe (barbecues, braises), substances huileuses, et outils abrasifs (brosse ou râteau en métal), jets d'eau haute pression.