

Entretien

EASY PEASY FLOOR CARE

pour l'entretien régulier



Entretien régulier

Mélangez 125 ml de Easy Peasy Floor Care avec 5 litres d'eau froide. Passez la serpillière dans le sens de la longueur. Ensuite, il faut passer une serpillière sèche et puis laisser sécher le sol.

De cette façon, votre parquet reste beau plus longtemps

1. Passez l'aspirateur ou balayez le sol quotidiennement pour enlever la saleté, les petits cailloux, le sable, etc. Facilitez-vous la vie et prévoyez un tapis de nettoyage (sans support en caoutchouc) : cela empêchera la plupart des salissures de pénétrer.
2. Appliquez une protection appropriée aux pieds des chaises, tables et autres meubles. Choisissez des feutres beiges et non colorés.
3. Installez des chaises de bureau à roulettes non caoutchoutées pour les sols durs. Mieux encore, il faut mettre un tapis de protection sous la chaise. Ce sont surtout les petits cailloux sous vos chaussures ou dans les roues qui provoquent des rayures. Si vous n'installez pas de tapis, vérifiez régulièrement que les roues ne sont pas obstruées.
4. Veillez à ce que vos animaux aient les ongles courts. C'est mieux pour l'animal et pour le sol.
5. Utilisez un produit de nettoyage doux. Les produits de nettoyage abrasifs ou agressifs peuvent endommager la couche supérieure du sol, même d'une façon invisible. Les produits à base d'huile ou de cire ne sont pas adaptés.

Attention : un contact prolongé avec le caoutchouc peut provoquer une réaction du vinyle et entraîner des taches permanentes. Évitez tout contact avec le caoutchouc et le Parquet vinyle. N'utilisez donc pas de paillassons avec un support en caoutchouc.

Taches

Les taches courantes (café, vin, sauce, beurre, huile, etc.) s'enlèvent généralement facilement à l'eau et le Easy Peasy Floor Care.

Les taches d'asphalte, de cire à chaussures, de peinture, d'encre, de vernis à ongles, etc. peuvent souvent être enlevées avec un chiffon contenant un diluant synthétique. Il est conseillé de toujours faire le test sur un endroit moins visible en premier lieu.

La cire ou le chewing-gum peuvent être détachés après avoir durci, à l'ongle ou un grattoir en plastique. Sinon, utilisez un diluant synthétique.

Répétez l'opération plusieurs fois si la tache n'est pas complètement éliminée. Utilisez toujours les produits de nettoyage conformément aux instructions. N'utilisez jamais de matériaux abrasifs.

Grattages

En cas de rayures, nous recommandons Woca Master Care pour les sols vernis, le vinyle et le stratifié. Ce produit pose un film sur votre sol et comble les rayures. Cela donne au sol un brillant uniforme et les rayures sont moins visibles. Traitez toujours le sol entier et utilisez le produit conformément aux instructions figurant sur l'emballage.