

POSE DES LAMES OU DALLES PVC CLIPSABLES

Avant de commencer...

Nos revêtements de sol doivent être conditionnés dans la pièce où ils seront posés pendant au minimum 48 heures préalablement à la pose, ou jusqu'à ce que le produit ait atteint la température ambiante. Il s'agit ici d'une température minimale de 18°C et maximale de 27°C. Déballez les lames et inspectez-les à la lumière du jour afin de vérifier qu'elles ne présentent pas d'éventuels défauts. Nous vous recommandons pour toute pose de toujours utiliser des matériaux provenant d'un seul lot, par pièce à installer. Superposez les lames en piles droites à l'écart de sources de chaleur, de refroidissement ou des fenêtres exposées aux rayons directs du soleil. Ce, afin d'obtenir une acclimatation graduelle.

Le support

Le support doit être propre, plan, lisse, sec, sain et exempt de toute aspérité (traces de ciment, de plâtre ou de peinture). La pose peut être effectuée sur des sols durs existants. La pose sur sol textile est à proscrire. Avant une pose sur carrelage, veillez à combler les différences de niveau importantes, notamment au niveau des joints afin de rendre la surface la plus lisse possible. L'idéal étant un ragréage.

Les lames ou dalles PVC ne sont pas sensibles à l'humidité.

Toutefois, afin d'éviter l'apparition de matières biologiques et en accord avec les normes de construction en vigueur, la teneur en humidité permise selon la méthode CM pour les dalles béton doit être < 2,0 % (1,8 % CM radiants) et pour les dalles en anhydrite : < 0,3 % CM (0,3 % CM radiants).

Les lames et dalles PVC sont par nature silencieuses à la marche, il est cependant possible d'en améliorer les performances acoustiques par l'utilisation d'une sous-couche acoustique adaptée.

Sur les surfaces pouvant dépasser une température de 50° C au sol (par exemple derrière une baie vitrée exposée au soleil), il est recommandé une pose collée avec une colle polyuréthane ou époxy sans utilisation de sous-couche.

Installation sur sol chauffant - Quelques points importants :

La température du sol ne doit pas excéder 27° C. Merci de noter que certains isolants peuvent augmenter la température du sol d'environ 2° C !

Important : suivez les recommandations de réglage données par le fabricant de votre système de chauffage au sol.

Mesures

Le sens de pose doit être défini selon l'effet visuel souhaité. Une pose des lames parallèlement au plus grand côté de la pièce ou à la principale source de lumière est recommandée pour un meilleur rendu visuel.

Avant de commencer la pose, prenez les dimensions de votre pièce. Si la largeur de la dernière rangée de lame ou de dalles est inférieure à 5 cm, découpez les de telle façon que la première et la dernière rangées soient de largeurs égales.

Il est impératif de laisser un espace d'expansion en périphérie de la pièce et devant les seuils de porte. Recouvrir cet espace avec des accessoires adaptés (plinthe ou seuil de porte).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES LAMES OU DALLES PVC CLIPSABLES

Fig. 1



FIGURE 1 :

Outils recommandés : Mètre ruban • Crayon • Règle de précision ou ficelle • Équerre • Cale de frappe • Cutter professionnel • Butoir ou marteau en caoutchouc • Entretoises pour placer les premières lignes droites contre un mur irrégulier.

Fig. 2



FIGURE 2 :

Acclimatation du produit durant 48 heures préalablement à la pose, ou jusqu'à ce que le produit ait atteint la température ambiante comprise entre 18°C et 27°C

Fig. 3



FIGURE 3 :

Commencez par couper/scier les 2 languettes de la longueur et de la largeur. Placez les côtés sans languette contre les murs. Utilisez les entretoises pour combler le contour du mur et assurer que les panneaux ne bougent pas, soient d'équerre, soient installés correctement et clipsés ensemble.

Fig. 4



FIGURE 4 :

Posez la première rangée en ligne droite et clipsez les extrémités entre elles.



FIGURE 5 :
Pour la dernière pièce, mesurez la dernière planche de telle sorte que l'espace de dilatation requis soit maintenu. Découpez la partie marquée et connectez l'extrémité du panneau de la même manière que les panneaux précédents.



FIGURE 6 :
Placez le joint de l'extrémité du panneau à installer selon un angle de 20° à 30° par rapport au joint d'extrémité du panneau déjà placé. Déposez prudemment le panneau à environ 5 mm du joint longitudinal, puis soulevez le panneau selon un angle de 25° tout en exerçant une pression en même temps. Le panneau va glisser et se clipser en place.



FIGURE 7 :
Il est possible que certains panneaux doivent être doucement frappés au marteau pour que le joint se referme. Dans ce cas, utilisez une cale de frappe.



FIGURE 8 :
Pour poser la dernière rangée de panneaux, vous devrez généralement en réduire la largeur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le nettoyage et l'entretien des sols doivent être considérés comme deux choses différentes. Alors que le nettoyage a pour but l'élimination de la saleté, l'objectif de l'entretien est d'améliorer la surface ou lui redonner sa qualité d'origine. La qualité des lames et dalles clipsables est telle que bien qu'aucun entretien particulier ne soit nécessaire, le nettoyage, quant à lui, l'est. Par conséquent, aucun traitement des lames et dalles avant leur première utilisation n'est nécessaire. Néanmoins, après avoir été posé, le plancher doit être nettoyé comme indiqué (premier nettoyage après l'installation) et selon les instructions de soins préconisées. Dans le cas où des produits de soins supplémentaires seraient appliqués, seuls ceux expressément destinées à l'entretien des sols doivent être utilisés.

1. Précautions

Il est recommandé d'utiliser des tapis de propreté qui éliminent efficacement la saleté afin de protéger le sol contre l'encrassement et l'abrasion causés par le sable, les graviers et toute autre particule abrasive transportée par les chaussures.

2. Premier nettoyage après l'installation

Une fois le sol entièrement posé, nettoyez la surface avec de l'eau et un détergent neutre disponible dans le commerce. Les agents de nettoyage sans produit de soin ajouté, comme ceux conçus spécialement pour les surfaces vinyles, sont particulièrement efficaces car les agents tensio-actifs qu'ils contiennent sont doux. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs ou de solvants (par exemple, les détergents de salle de bain).

3. Nettoyage et entretien régulier

Pour éliminer les particules de saleté, un balai ou un aspirateur suffit. La saleté plus tenace doit être enlevée avec de l'eau et un détergent neutre recommandé pour les surfaces vinyles. En règle générale, le sol sera nettoyé avec un chiffon humide

(pas trop mouillé). Laissez absorber l'humidité pendant quelques instants, puis essuyez. Toutes les parties du sol présentant des salissures tenaces doivent être traitées séparément avant le nettoyage de l'ensemble.

4. Remarques générales

- Utilisez des patins de protection de taille appropriée au niveau des points de pression pour protéger les endroits du sol où se trouvent des meubles.
- Les produits chimiques de toutes sortes, tels que les solvants, les médicaments, les désinfectants, les teintures capillaires, le goudron, la graisse et les produits lubrifiants, les stylos à bille, les feutres... peuvent décolorer de façon permanente le revêtement de sol.
- Le contact direct entre la surface du sol et des objets en caoutchouc coloré comme les tapis de propreté avec un dossier en caoutchouc ou les protecteurs en caoutchouc sur les appareils ménagers, les pieds de tables ou de chaises peut décolorer le sol. Tous ces points de contact doivent donc être protégés avec des patins de protection appropriés (en feutre par exemple).
- Les mégots de cigarettes encore allumés peuvent endommager le sol de manière irréversible.
- La lumière directe du soleil et l'éclairage artificiel intense peuvent causer une décoloration ou un pâlissement des couleurs sur tous les revêtements de sol.
- Afin que le sol ne soit pas endommagé et ne perde pas son éclat aux endroits où des chaises de bureau sont utilisées, protégez-le avec un tapis en polycarbonate.
- Les recommandations du fabricant de l'agent de nettoyage utilisé doivent être strictement respectées. Seuls les agents de nettoyage doux, évoqués dans "Premier nettoyage après l'installation", sont autorisés.



Ne contient ni plomb
ni métaux lourds
ni formaldéhyde.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).